

モバイルバッテリー利用の注意 **※重要事項**

モバイルバッテリー稼働時、以下をご注意ください。

- 1) 手をかざしても液が出てこない
- 2) 画面表示に、8 8 8、0 0 0 表示となる
- 3) 待機状態が続いているが、動作しない
- 4) 誤動作する

このような場合、**バッテリー切れ**が考えられます。

バッテリーを抜いて、A/C 電源の稼働に切り替えてください。

※利用回数にもよりますが、こまめな充電をしてください