

# Smile Auto Dispenser

## 使用上の注意

ご購入まことにありがとうございます。  
Smile Auto Dispenser をご利用前にお読みください。

### 【重要事項】

- 1) 本製品はセンサーを内蔵した電子機器であり、強い衝撃を与えないでください
- 2) 液を注入するとき、側面の量計ゲージを確認し溢れないよう十分注意してください 液漏れが発生すると、機械の故障原因となります
- 3) 液漏れによる故障は、保証の対象外となります
- 4) 本体の推奨動作環境は、15℃～35℃です
- 5) 本体設置、設置場所の移動について、利用は必ず30分以上を経過してから使用してください (本体のセンサーを動作環境に適する状態に保持するため)
- 6) 寒冷地に於いて、朝等寒い環境での動作は保証できません  
必ず、第4)項を守って利用してください

以上、重要事項を厳守してご利用ください

株式会社エクセルシステム